



Site internet : www.rebelsdancersparis.fr

Mél : wcs.armelleregis@free.fr

Just Dance

Musique : Just Dance (Lady Gaga)
Niveau : novice

Line Dance (West Coast Swing) : 32 temps, 2 murs
Chorégraphe : Régis Bihay (2010) (France)

RIGHT SIDE SHUFFLE, SHUFFLE FORWARD ¼ TURN, LEFT TOE TOUCH & CROSS, RIGHT TOE TOUCH & BACK,

- 1 - 2 PD à droite, glisser le PG à côté du PD
- 3 & 4 Faire un ¼ de tour à droite en mettant PD devant, glisser le PG à côté du PD, PD devant
- 5 - 6 Pointer PG à gauche sans poids du corps, croiser PG devant PD
- 7 - 8 Pointer PD à droite sans poids du corps, poser PD derrière PG

LEFT SIDE SHUFFLE ¼ TURN, SHUFFLE FORWARD ¼ TURN, RIGHT TOE TOUCH & CROSS, LEFT TOE TOUCH & BACK

- 1 - 2 PG à gauche en faisant un ¼ de tour à gauche, glisser le PD à côté du PG
- 3 & 4 Faire un ¼ de tour à gauche en mettant PG devant, glisser le PD à côté du PG, PG devant
- 5 - 6 Pointer PD à droite sans poids du corps, croiser PD devant PG
- 7 - 8 Pointer PG à gauche sans poids du corps, poser PG derrière PD

MONTEREY TURN, KICK BALL CHANGE, STEP TURN

- 1-2-3-4 Pointer PD à droite en faisant un ¼ tour à droite (sur le PG) en ramenant le PD à côté du PG, pointer PG à gauche, poser PG à côté du PD
- 5 & 6 Kick du PD vers l'avant, poser PD à côté du PG, transférer le poids sur le PG
- 7 - 8 Poser PD devant, faire un ½ tour sur la gauche et transférer le poids sur le PG sur place

JAZZ BOX, HOLD, CROSS, HOLD, CROSS

- 1-2-3-4 Croiser le PD devant le PG, PG vers l'arrière, PD à droite, croiser le PG devant PD
- 5 & 6 Pause, décroiser PD à droite, croiser PG devant PD
- 7 & 8 Pause, décroiser PD à droite, croiser PG devant PD

TAG (à la fin du 3^{ème} mur) : RIGHT SIDE, LEFT TOUCH, LEFT SIDE, RIGHT TOUCH

- 1 - 2 Poser le PD à droite, touch du PG à côté PD
- 3 - 4 Poser le PG à gauche, touch du PD à côté PG

Recommencez depuis le début